



## CÁLCULO DO COMPRIMENTO DO PARAFUSO MÉTODO PRÁTICO

	A - 325	A - 307	
Ø DO PARAFUSO	MEDIDA X [mm]	MEDIDA X	
		1 PORCA	2 PORCAS
1/2"	19	19	27
5/8"	25	22	34
3/4"	27	26	40
7/8"	30	28	46
1"	34	32	52